

zimna ciepła  
czy gorąca?

# BEDIENUNGSANLEITUNG

Vor dem Einschalten stellen Sie sicher, dass der Hauptbehälter mit Wasser gefüllt ist.



1

Um Kochwasser (**HOT**), warmes Wasser (**WARM**) oder kaltes Wasser (**COLD**) zu erhalten, drücken Sie den entsprechenden Knopf.

### ACHTUNG!

Verbrühungsgefahr! Bevor Sie den Knopf fürs Kochwasser (**HOT**) drücken, stellen Sie den Becher auf die einstellbare Unterplatte direkt unter dem Kochwasserkran.



2

**ACHTUNG!** Ist im Hauptbehälter kein Wasser mehr vorhanden, so besteht die Gefahr, dass die Heizspirale zerstört wird. Vor dem Einschalten stellen Sie also sicher, dass der Hauptbehälter gefüllt ist. Nachdem der Stecker in die Steckdose gesteckt wurde, drücken Sie den Knopf **HOT POWER**. Es schaltet sich die Leuchte **POWER ON** an. Der Kochwasserbehälter wird gefüllt das Wasser wird automatisch erhitzt. Sobald es Kochtemperatur erreicht, schaltet sich die Leuchte **KEEP WARM** an. Der Kochwasserbehälter wird automatisch nachgefüllt, das Wasser wird erhitzt und die gleiche Temperatur gehalten (85° C).



3

Um das Wasser wieder auf Kochtemperatur zu erhitzen, muss der Knopf **REBOIL** gedrückt werden. Die Leuchte **KEEP WARM** schaltet sich aus und die Leuchte **HEATING** schaltet sich an. Nach ca. 2 Minuten schaltet sich die Leuchte **KEEP WARM** erneut an, die die Temperaturerhaltung anzeigt.



**COSTA** SYSTEMY UZDATNIANIA WODY, ZMIĘKCZACZE, ODŻELAZIACZE

CENTRALA: ul. Mieszka I-go 80, 71-011 Szczecin, tel. 091 48 20 911, fax 091 886 19 11, e-mail: [biuro@dystybutorywody.pl](mailto:biuro@dystybutorywody.pl)

Infolinia 0801 077 136

[dystybutorywody.pl](http://dystybutorywody.pl)