

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przed uruchomieniem systemu upewnij się czy główny zbiornik jest wypełniony wodą

zimna ciepła  
czy gorąca?



1

W celu pobrania wody gorącej (**HOT**), ciepłej (**WARM**), lub zimnej (**COLD**) należy nacisnąć odpowiedni przycisk.

### U W A G A !

Przy nalewaniu gorącej wody należy podnieść **czerwoną zawleczkę**. Chroni ona przed poparzeniem przy nalewaniu gorącej wody. Aby uniknąć poparzenia, przed naciśnięciem przycisku wody gorącej **HOT**, należy najpierw umieścić kubek na wysuwanej podstawie bezpośrednio przed ujściem wody gorącej.



2

**U W A G A !** Brak wody w zbiorniku może spowodować przepalenie się grzałki w zbiorniku wody gorącej. Przed uruchomieniem systemu upewnij się czy główny zbiornik jest wypełniony wodą. Po włączeniu wtyczki do gniazdka wciśnij przycisk **HOT POWER** aby uruchomić system. Zaświeci się lampka kontrolna **POWER ON**. Woda wypełni zbiornik wody gorącej i automatycznie zostanie ją podgrzewać. Gdy woda osiągnie temperaturę 100° C zapali się światelko kontrolne **KEEP WARM**. Zbiornik wody gorącej automatycznie uzupełnia, podgrzewa i utrzymuje wysoką temperaturę wody (85° C).



3

Aby podgrzać wodę do temperatury 100° C wystarczy przycisnąć **REBOIL**. Zgaśnie lampka kontrolna **KEEP WARM** i zaświeci się **HEATING**. Po około 2 minutach ponownie włączy się światelko kontrolne **KEEP WARM** sygnalizujące utrzymywanie stałej wysokiej temperatury.



4

Chłodzoną wodę uzyskujemy po wciśnięciu przycisku **COLD POWER** i zaświeceniu się lampki kontrolnej. Schłodzenie wody przy pierwszym uruchomieniu systemu do temperatury 4-12° trwa około 6 godzin, po czym taka temperatura jest utrzymana przez cały czas pracy systemu. **U W A G A !** System chłodzenia wody nie powinien być wyłączany na noc. Włączanie go rano i wyłączanie, gdy opuszczamy biuro może mieć negatywny wpływ na skuteczność funkcjonowania systemu chłodzenia. Optymalna wydajność chłodzenia jest gwarantowana przy temperaturze otoczenia do 21° C.



**COSTA** SYSTEMY UZDATNIANIA WODY, ZMIĘKCZACZE, ODŻELAZIACZE

CENTRALA: ul. Mieszka I-go 80, 71-011 Szczecin, tel. 091 48 20 911, fax 091 886 19 11, e-mail: [biuro@dystybutorywody.pl](mailto:biuro@dystybutorywody.pl)

Infolinia 0801 077 136

[dystybutorywody.pl](http://dystybutorywody.pl)